



MAGIC
Curly

LOCKENSTAB MIT AUSWECHSELBAREN KÖPFEN

BEDIENUNGSHANDBUCH

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

● Technologie mit Nano-Ionen

Da die Curling-Köpfe mit nanoionischen Keramikpartikeln gefüllt sind, behält das Haar seinen gesunden Glanz. Die Haarsträhnen rutschen leicht von der seidenweichen Oberfläche ab, ohne dass die Haare gerissen oder gezerrt werden. Mit dem Magic Curly können Sie schnell und einfach jede gewünschte Frisur herstellen.

● Gold-Köpfe

Unter Ausnutzung der Mehrphasentechnik bestehen unsere Zusatzköpfe ausschließlich aus Titan, was den Vorteil hat, dass sich der Kopf schneller erwärmt und eine präzisere Formgebung ermöglicht.

Nach jedem Gebrauch wird Ihr Haar weicher.

- 2 austauschbare Curly-Köpfe (32/32 mm, 25/25 mm)
- Energiequelle: 110-240V, 50/60hz
- Hitzebeständige Handschuhe und Enden gehören dazu
- PTC Dreizonen-Heiztechnologie
- LCD Anzeige
- Einstellbare Temperatur: 80-230 Grad Celsius
- 360 Grad drehbares Kabelende
- Er beseitigt den Dauerwellen-Effekt und versiegelt die Haarstruktur, dadurch wird einen lockerer, glänzender Effekt erreicht.
- Die Hitze bewahrt die Feuchtigkeit in der Struktur des Haares und schützt es vor Beschädigung und Austrocknung.
- Mit Curling-Köpfen in verschiedenen Größen können Sie jede Frisur kreieren, angefangen von engeren Locken bis hin zu losen Wellen im Strandstil.
- Köpfe ohne Steckerende = kein Ziehen, keine Beschädigung
- Konstante Temperatur: Sie können nach jeder Haarsträhne mit der gleichen Temperatur fortfahren, sodass Sie Ihr Haar schnell und dauerhaft stylen können.
- Dauerhafte Wellen bis zu mehreren Tagen, ohne die Verwendung von Haarstyling-Produkten von der SAA zugelassen und unterzeichnet.

ZUSATZKÖPFE

WÄHLEN SIE IHREN PERFEKTEN CURLING-KOPF:

- **ZUBEHÖRGRÖSSE:** Die Art der Wellen hängt von der Größe und Form des verwendeten Kopfes ab. Wenn Sie kleinere, dichtere Locken wünschen, wählen Sie den kleinsten Kopf. Wenn Sie den lockeren Wellenstil bevorzugen, wählen Sie den größten Kopf.
- **AARTYP:** Die Qualität Ihrer Haare muss bei der Auswahl ebenfalls berücksichtigt werden. Wenn Sie feines, anliegendes Haar haben und eine dauerhafte Wirkung erzielen möchten, reicht ein kleinerer Kopf aus. Wenn Sie einen größeren Kopf verwenden, kann dies Ihre Haare überhitzen. Wenn Sie dickere Haare haben, sollten Sie auf jeden Fall einen größeren Kopf verwenden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

VERWENDEN SIE DEN MAGIC CURLY NICHT, BIS SIE DIE GEBRAUCHSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCHGELESEN HABEN!



- **1. SCHRITT:** Setzen Sie den ausgewählten Curly-Kopf in das Gerät ein.
- **2. SCHRITT:** Schließen Sie das Gerät an eine Stromquelle an.
- **3. SCHRITT:** Gerät einschalten: Drücken Sie die EIN / AUS-Taste für ca. 2 Sekunden.
- **4. SCHRITT:** Stellen Sie mit den Tasten + und - die gewünschte Temperatur ein. Die maximale Temperatur beträgt 230 Grad Celsius

BITTE LESEN SIE DIE FÜR DIE VERSCHIEDENEN HAARTYPEN EMPFOHLENEN TEMPERATUREN

120°C – gespaltene Haare

140°C – feine Haare

160°C – normale Haare

180°C – normale Haare mit natürlichen Wellen

200°C – dicke Haare

230°C – grobe, dicke Haare

- **5. SCHRITT:** Ziehen Sie die Schutzhandschuhe an und warten Sie, bis sich der Kopf vollständig aufgewärmt hat.
- **6. SCHRITT:** Separieren Sie die einzelnen Strähnen, wickeln Sie sie um den Curly- Kopf und halten Sie sie dort 5-10 Sekunden lang.
- **7. SCHRITT:** Lassen Sie die Strähne los und wiederholen Sie Schritt 6, bis Ihre Frisur vollständig ist.
- **8. SCHRITT:** Gerät ausschalten: Halten Sie die EIN / AUS-Taste ca. 2 Sekunden lang gedrückt.
- **9. SCHRITT:** Lassen Sie das Gerät immer vollständig abkühlen, bevor Sie den Curly-Kopf austauschen oder das Gerät selbst weglegen. Um den Kopf abzunehmen, halten Sie die Taste am Gerät gedrückt, schütteln Sie den Kopf leicht und ziehen Sie ihn dann mit einer festen Bewegung heraus.

TIPPS: Bevor Sie Ihr Haar stylen, sollten Sie ein wenig Arganöl darauf auftragen, um Ihr Haar vor Hitzeschäden zu schützen und es glänzend und seidig zu machen

WARNHINWEISE

Der Magic Curly Curler kann Temperaturen bis zu 230 Grad Celsius erreichen, was zu Verbrennungen führen kann. Fassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals mit bloßen Händen an und berühren Sie mit ihm nicht die bloße Haut, da dies zu schweren Verbrennungen führen kann. Die Benutzung des Geräts erfolgt auf eigene Gefahr.

ACHTUNG: Schalten Sie immer die Stromversorgung aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie den Curly-Kopf austauschen.

Vor Wasser schützen!

GEFAHR: wie bei den meisten elektrischen Geräten, seien Sie auch beim Magic Curly vorsichtig, da die elektrischen Teile auch nach dem Ausschalten aufgeladen bleiben können.

WAS MUSS ICH TUN, UM EINEN STROMSCHLAG ZU VERMEIDEN:

1. Ziehen Sie nach dem Gebrauch immer den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht während dem Baden oder Duschen.
3. Tun Sie es nicht dorthin, wo es herunterfallen oder in die Wanne / das Waschbecken fallen kann.
4. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere flüssige Substanzen.

WARNUNG: So verringern Sie die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer oder anderen Verletzungen:

1. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an die Stromquelle angeschlossen ist!
2. Besondere Aufmerksamkeit ist geboten, wenn es von oder bei einem Kind oder einer behinderten Person, oder in deren Nähe benutzt wird!
3. Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller geliefert wurde. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung!
4. Verwenden Sie den Magic Curly niemals, wenn das Kabel beschädigt ist oder das Gerät selbst ins Wasser / Flüssigkeit gefallen ist. Senden Sie es zur Überprüfung und Reparatur an Ihren Händler oder Wiederverkäufer!
5. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern. Wickeln Sie es niemals um das Gerät!
6. Nicht im Freien oder in Kombination mit Aerosolprodukten (z. B. Haarspray) verwenden!
7. Halten Sie das Gerät bei der Verwendung von Augen und ungeschützter Haut fern, tragen Sie die hitzebeständigen Handschuhe und halten Sie es am Griff!
8. Legen Sie es beim Gebrauch nicht auf irgendeiner Oberfläche ab!
9. Das Zubehör wird während des Gebrauchs heiß, lassen Sie es daher abkühlen, bevor Sie es austauschen oder wegpacken!
10. Verwenden Sie für dieses Gerät keine Verlängerungsschnur!

INSTANDHALTUNG

- Das Gerät ist praktisch wartungsfrei
- Halten Sie die Heizfläche sauber!
- Wenn Sie es dennoch reinigen müssen, ziehen Sie unbedingt den Netzstecker und lassen Sie es abkühlen.
- Wischen Sie danach die Außenseite mit einem FEUCHTEN (NICHT NASSEN) Tuch ab.
- Wenn sich das Kabel verdreht, müssen Sie es vor dem Gebrauch immer entwirren.

ACHTUNG:

Wenn Sie irgendeine Fehlfunktion feststellen, versuchen Sie NICHT, diese zu reparieren. Wenden Sie sich an den Hersteller oder an den Wiederverkäufer.

AUFBEWAHRUNG:

Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie es wegpacken. Bewahren Sie das Zubehör ebenfalls trocken und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Wickeln Sie das Kabel niemals um das Gerät, da es brechen kann. Meiden Sie Verdrehen und Verwickeln.

HAFTUNG

- Die Garantie gewährt keine anderen Rechte, als die vorstehend genannten.
- Die Garantie schließt die gesetzlichen Rechte des Käufers nicht aus und schränkt sie nicht ein.

WEITERE INFORMATIONEN ZUR GÜLTIGKEIT DER GARANTIE UND ZUM GARANTISCHHEIN FINDEN SIE UNTER WWW.MAGICHAIR.EU/AT-DE/