

MAGIC
WIND





**MAGIC
WIND**

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Bei der Verwendung von elektronischen Geräten müssen Sie die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen beachten. Besonders dann, wenn sich auch Kinder in der Nähe aufhalten. Diese sind neben anderen folgende:

LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE ANWEISUNGEN:

DAS GERÄT MUSS VON NÄSSE FERNGEHALTEN WERDEN.

GEFAHR: Wie die meisten elektronischen Geräte stehen elektronische Komponenten auch dann unter Spannung, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

Um das Risiko eines tödlichen elektrischen Schlags zu verringern:

- 1 Ziehen Sie das Gerät sofort nach Gebrauch aus dem Netz.
- 2 **BENUTZEN** Sie es **NICHT** in der Badewanne.
- 3 Stellen Sie das Gerät **NICHT** an einem Ort auf, wo es herunterfallen oder in die Badewanne oder das Waschbecken gelangen kann.
- 4 **NICHT** in der Nähe von Wasser verwenden; das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten stellen oder werfen.
- 5 Wenn das Gerät ins Wasser fällt, „ziehen“ Sie es sofort vom Stromnetz. Greifen Sie **NICHT** ins Wasser.
- 6 Verwenden Sie das Gerät **NICHT**, wenn das Kabel verdreht, gebogen oder anderweitig beschädigt ist.

ACHTUNG:

Um das Risiko von Verbrennungen, Feuer, Stromschlag oder anderen Verletzungen zu verringern:

- ① Das Gerät sollte niemals unbeaufsichtigt bleiben, wenn es mit dem Stromnetz verbunden ist. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, schalten Sie es aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- ② Kinder oder Personen mit Behinderungen dürfen das Gerät nur unter strenger Aufsicht verwenden.
- ③ Benutzen Sie das Gerät nur wie vorgesehen und wie in dieser Anweisung beschrieben. **KEIN** Zubehör **VERWENDEN**, das vom Hersteller nicht empfohlen wird.
- ④ Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt sind, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es fallen gelassen wurde, sonst beschädigt wurde oder ins Wasser gefallen ist. Bringen Sie das Gerät zur Reparatur und Durchsicht zum Service zurück.
- ⑤ Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern. **NICHT** festziehen; wickeln Sie das Kabel nicht um den Griff.
- ⑥ Verschließen Sie niemals den Luftauslass des Geräts, legen Sie es nicht auf weiche Flächen, Betten oder Sofas, wo die Austrittsöffnungen verstopft werden können. Vermeiden Sie, dass in die Luftaustrittsöffnungen Haare, Fussel usw. gelangen.
- ⑦ Lassen Sie es nicht eingeschaltet, wenn Sie schlafen gehen.

- 8 Lassen Sie niemals Gegenstände in die Öffnung des Gerätes fallen.
- 9 Verwenden Sie das Gerät **NICHT** an Orten, an denen Aerosolsprays verwendet werden oder wo Sauerstoff in die Atmosphäre freigesetzt wird.
- 10 Verwenden Sie für dieses Gerät kein Verlängerungskabel.
- 11 Richten Sie die heiße Luft nicht zum Auge oder in Richtung anderer wärmeempfindlicher Bereiche.
- 12 Das Zubehör (falls vorhanden) kann während des Gebrauchs warm werden. Warten Sie, bis es sich abkühlt, bevor Sie das Zubehör anfassen.
- 13 Legen Sie den Föhn während der Nutzung nicht ab!
- 14 Bei der Benutzung des Gerätes ist darauf zu achten, dass Ihr Haar nicht in den Lufteinlass gelangt.
- 15 Verwenden Sie das Gerät **NICHT** mit einem Spannungsumwandler.

BEWAHREN SIE DIE BEDIENUNGSANWEISUNG AUF.

WARTUNGSANWEISUNG

Das Gerät verfügt über einen Thermostatschalter, der in die Stellung „OFF“ (ausgeschaltet) geschaltet werden kann bzw. die Erwärmung des Geräts abschaltet, wenn die Temperatur aufgrund einer teilweisen Verstopfung des Lufteinlasses oder des Auslasses den korrekten Wert überschreitet. Wenn das Gerät stoppt oder wenn es während der Benutzung nur kalte Luft abgibt, schalten Sie es aus und lassen Sie es abkühlen, bis das Thermostat das Gerät automatisch zurücksetzt. Schließen Sie NICHT den Lufteinlass während des Gebrauchs. Wenn Sie das Gerät in der Nähe von Wasser (z. B. in einem Badezimmer) verwenden, empfiehlt es sich, es mit einem Erdkabel [DS1] und einem Schutzschalter (GFCI) zu verwenden.

WARTUNG

Das Gerät benötigt praktisch keine Wartung. Es muss nicht geschmiert werden. Halten Sie es sauber und an den sich erwärmenden Oberflächen frei von Staub, Schmutz und Haarspray.

Wenn das Gerät gereinigt werden muss, ziehen Sie es aus der Steckdose und wischen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch ab.

Wenn sich das Kabel verdreht hat, bringen Sie es vor der Anwendung in Ordnung.

ACHTUNG:

Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren, wenn es nicht richtig funktioniert. Das Gerät hat keine vom Benutzer zu reparierenden Teile.

AUFBEWAHRUNG

„Ziehen“ Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn es nicht benutzt wird.

Lassen Sie das Gerät vor dem Aufbewahren abkühlen, lagern Sie es an einem trockenen, sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern. Wickeln Sie das Kabel niemals um das Gerät, weil dadurch das Kabel verschleißt und vorzeitig brechen kann. Behandeln Sie das Kabel sorgfältig, um das Gerät dauerhaft zu benutzen. Biegen Sie es nicht, drehen Sie es nicht, strecken Sie es nicht, besonders wenn es mit dem Strom verbunden ist.

BEDIENUNGSANWEISUNGEN

Das Gerät kann mit einem polarisierten Steckverbinder als Sicherheitselement ausgerüstet sein (eine Gabel ist breiter als die andere). Der Stecker kann nur auf eine Art mit der polarisierten Steckdose verbunden werden. Den Stecker umdrehen, wenn er nicht richtig in die Steckdose passt. Falls er auch so nicht passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker. Versuchen Sie nicht, den Stecker in eine falsche Steckdose zu stecken.

Nur für US-Benutzer: Unter extremen Bedingungen, z. B. wenn das Gerät ins Wasser eingetaucht ist, stoppt die Schutzfunktion den Föhn. Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Sicherheitsstecker richtig funktioniert. Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an und drücken Sie die Test-Taste. Der Föhn muss sofort stoppen.

Um das Gerät neu zu starten, drücken Sie die Reset-Taste (zurückstellen).

STYLING-TIPPS

- Trocknen Sie das Haar vorsichtig mit Handtüchern ab, um überschüssiges Wasser zu entfernen.
- Stellen Sie den Föhn auf die höchste Temperatur- und Geschwindigkeitsstufe ein.
- Konzentrieren Sie den Luftstrom nicht auf eine Fläche.
- Wenn Ihr Haar fast trocken ist, wechseln Sie auf eine niedrigere Hitze- und Geschwindigkeitsstufe und stylen das Haar wie gewünscht.
- Verwenden Sie das Düsenzubehör für einen gezielten Luftstrom. Das Kammzubehör regelt den Luftweg und hilft, das Haar zu glätten. Das Zubehör muss an die Öffnung des Luftauslasses angeschlossen werden. Um das Zubehör zu entfernen, warten Sie, bis das Gerät abkühlt ist, und ziehen Sie es dann vorsichtig vom Föhn ab.
- Die Diffusorzähne sorgen für einen weicheren Luftstrom. Das Zubehör muss an die Öffnung des Luftauslasses angeschlossen werden. Beim Haaretrocknen ziehen Sie die Diffusorzähne vorsichtig über den Kopf. Um das Zubehör zu entfernen, warten Sie, bis das Gerät abkühlt ist, und ziehen es dann vorsichtig vom Föhn ab.

- Wenn Sie die gewünschte Frisur erreicht haben, drücken Sie den Kaltluftknopf, um die Frisur mit kalter Luft zu festigen.

- Nach Beendigung des Trocknens warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, und legen Sie es dann weg. Wickeln Sie das Kabel **NICHT** um das Gerät. Benutzen Sie die Lasche zum Aufhängen. Dadurch können Sie verhindern, dass sich das Kabel verdreht und vorzeitig verschleißt.

ANWEISUNGEN ZUR REINIGUNG DES FUSSELFILTERS

- IN MANCHEN FÖHNEN SIND VERSCHIEDENE FUSSELFILTER ZU FINDEN. In einigen Föhnen befindet sich der Filter innerhalb des abnehmbaren Deckels und des Luftdiffusors. Einige Föhne haben keine abnehmbaren Verschlusskappen. Das Filter/Luft-Gebläse-Gitter befindet sich auf der Rückseite des Föhns.

- Bei anderen Modellen gibt es im Inneren einen Fusselfilter im Luftgebläse.

- DER FUSSELFILTER MUSS TÄGLICH GEREINIGT WERDEN. So können Sie die Lebensdauer Ihres Föhns verlängern und verhindern, dass er sich überhitzt und abschaltet.

- Entfernen Sie die Verschlusskappe, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis sie aus dem Föhn entfernt ist.

(BEMERKUNG: Es kann vorkommen, dass sich die Verschlusskappe nach oben oder unten bewegt und nicht gedreht, also nicht komplett vom Föhn abgenommen werden kann.)

- Entfernen Sie den Staub und die Fussel aus dem Inneren des Fusselfilters mit einem Pinsel, per Hand oder Staubsauger.

- Es kann vorkommen, dass im Föhn zusätzlich zur abnehmbaren Verschlusskappe auch ein Fusselfilter angebracht ist. In diesem Fall muss dieser Filter in gleicher Weise gereinigt werden. Staub und Fussel werden von innen und außen entfernt.

- Um die Abdeckung zu wechseln, montieren Sie die Abdeckklaschen an den Schlitzern am hinteren Gitter des Föhns. Drehen Sie die Verschlusskappe im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet.



MAGIC HAIR

info@magichair.hu

www.magichair.hu/magic-wind