

MAGIC
WIND





**MAGIC
WIND**

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE POKYNY:

Pri používaní elektronických zariadení je potrebné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, najmä ak sa v blízkosti nachádzajú aj deti. K nim patria okrem iného nasledovné:

ZARIADENIE JE POTREBNÉ DRŽAŤ MIMO VODY.

NEBEZPEČENSTVO:

Ako v prípade väčšiny elektronických zariadení, elektronické súčiastky sú pod napätím aj vtedy, keď je zariadenie vypnuté. V záujme zníženia rizika smrteľného zásahu elektrickým prúdom:

- 1 Vždy „odpojte“ zariadenie z elektrickej siete tesne po použití.
- 2 **NEPOUŽÍVAJTE** vo vani.
- 3 **NEUMIESTŇUJTE**, resp. neskladujte zariadenie na takom mieste, odkiaľ môže spadnúť, resp. sa dostať do vane alebo umývadla.
- 4 **NEPOUŽÍVAJTE** v blízkosti vody. **NEUMIESTŇUJTE** alebo nehádzte zariadenie do vody alebo inej kvapaliny.
- 5 Ak zariadenie spadne do vody, okamžite ho „odpojte“ zo siete. **NEDOTÝKAJTE** sa vody.
- 6 **NEPOUŽÍVAJTE** zariadenie, ak je vedenie poskrúcané, ohnuté alebo inak poškodené.

UPOZORNENIE:

V záujme zníženia rizika popálenín, požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iného zranenia na osobách:

- ① Zariadenie sa nikdy nesmie nechávať bez dozoru, keď je zapojené do siete. Ak zariadenie nepoužívate, vypnite ho a odpojte kábel.
- ② Zariadenie môžu deti alebo osoby so zdravotným postihnutím, resp. v ich blízkosti sa môže zariadenie používať iba s prísnyim dohľadom.
- ③ Spotrebič používajte iba na určené účely v súlade s pokynmi uvedenými v príručke. **NEPOUŽÍVAJTE** príslušenstvo neodporúčané výrobcom.
- ④ Nikdy nepoužívajte spotrebič ak je kábel alebo konektor poškodený, ak nefunguje správne, ak vám spadol, iným spôsobom sa poškodil alebo spadol do vody. Vráťte spotrebič do servisu na opravu a kontrolu.
- ⑤ Kábel je potrebné držať ďalej od horúcich povrchov. Nenapínajte, nenavíjajte kábel na rukoväť.
- ⑥ Nikdy nezatvárajte vývod vzduchu zo spotrebiča, neumiestňujte ho na mäkký povrch, posteľ alebo sedačku, kde sa môžu vývody vzduchu uzatvoriť. Do otvorov na vývod vzduchu sa nesmú dostať vlasy, vlákna, atď.
- ⑦ Nenechávajte zapnuté, keď zaspíte.
- ⑧ Nikdy nič nenechávajte padnúť ani nevkladajte do otvoru zariadenia.

- 9 **NEPOUŽÍVAJTE** na takom mieste, kde sa používajú aerosóly (spreje), resp. kde sa do ovzdušia dostáva kyslík.
- 10 **NEPOUŽÍVAJTE** predlžovací kábel ku spotrebiču.
- 11 Neotáčajte horúci vzduch smerom k očiam alebo iným oblastiam citlivým na teplo.
- 12 Príslušenstvo (ak nejaké existuje) sa môže pri používaní zohriať. Pred uchopením príslušenstva počkajte, kým vychladne.
- 13 Počas používania **NEUMIESTŇUJTE** zariadenie na žiadne povrchy.
- 14 Pri používaní spotrebiča dbajte o to, aby sa vaše vlasy nedostali do otvoru na prívod vzduchu.
- 15 **NEPOUŽÍVAJTE** zariadenie s meničom napätia.

NÁVOD NA POUŽITIE UCHOVAJTE

NÁVOD NA ÚDRŽBU

Zariadenie disponuje regulátorom teploty, ktoré môžete prepnúť do polohy **OFF** (vypnúť), resp. môžete zastaviť zohrievanie zariadenia, keď z dôvodu čiastočného zablokovania otvoru na prívod alebo vývod vzduchu teplota prekročí príslušnú úroveň. Ak spotrebič zastane alebo počas používania fúka iba studený vzduch, vypnite ho a nechajte vychladnúť dovtedy, kým regulátor teploty automaticky umiestni zariadenie do základnej polohy. Počas používanie **NEUZATVÁRAJTE** vzduchové otvory. Ak používate zariadenie v blízkosti vody (napr. v kúpeľni), odporúčame, aby ste používali zásuvku vybavenú prúdovým chráničom (gfci).

ÚDRŽBA

Zariadenie prakticky nevyžaduje údržbu. Mazanie nie je potrebné. Zohrievajúce sa plochy udržiavajte čisté, bez prachu, nečistôt a laku na vlasy.

Ak je potrebné spotrebič vyčistiť, odpojte ho zo sieťovej zásuvky a vlhkou handrou utrite jeho povrch.

Ak sa kábel zamotá, pred použitím ho rozmotajte.

UPOZORNENIE:

Ak zariadenie nefunguje správne, nesnažte sa ho opraviť. Zariadenie nemá súčiastku, ktorú by mohol používateľ opraviť.

UCHOVANIE

Spotrebič odpojte zo siete ak ho nepoužívate.

Pred uložením nechajte zariadenie vychladnúť, uchovávajte ho na suchom, bezpečnom mieste, mimo dosahu detí. Nikdy nenamotávajúť kábel na spotrebič, pretože takto sa kábel predčasne opotrebuje a poláme. S káblom manipulujte obozretne, aby ste ho mohli dlhodobo používať. Netrhajte ním, neohýbajte pod ostrým uhlom, nestáčajte, nenapínajte, najmä ak je pripojený do elektrickej siete.

NÁVOD NA POUŽITIE

Zariadenie môže mať polarizovaný konektor (jedna vidlica je širšia ako druhá) ako Bezpečnostný prvok, konektor je možné pripojiť do polarizovanej zástrčky iba jedným spôsobom. Otočte konektor, keď presne nezapadá do zástrčky. Ak ani takto nezapadne, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára. Neskúšajte násilu vložiť konektor do nevhodnej zástrčky.

Iba pre používateľov žijúcich v Spojených Štátoch: V prípade výnimočných okolností, napr. ak je zariadenie ponorené do vody, jeho ochranná funkcia môže zastaviť sušič na vlasy. Pravidelne kontrolujte, či bezpečnostný konektor funguje správne. Pripojte zariadenie do zástrčky a stlačte testovacie tlačidlo. Sušič na vlasy sa musí okamžite zastaviť.

Pre opätovné spustenie stlačte tlačidlo reset (reštartovať).

TIPY NA TVAROVANIE

- Jemne pretrite vlasy uterákom, aby ste odstránili prebytočnú vodu.
- Nastavte sušič na najvyšší výkon a rýchlosť a fúkajte vzduch dookola na vaše vlasy. Nesústreďujte vzduch na jedno miesto.
- Keď sú už vaše vlasy takmer suché, prepnite na nižšiu teplotu aj rýchlosť a tvarujte svoje vlasy požadovaným spôsobom.
- Používajte zužujúce príslušenstvo na cielené fúkanie vzduchu. Tvarovací hrebeň reguluje smer vzduchu a pomáha narovnávať vlasy. Príslušenstvo je potrebné pripevniť na otvor vývodu vzduchu. Na odstránenie príslušenstva počkajte, kým zariadenie vychladne a jemne ich stiahnite zo sušiča na vlasy.
- Použitím zúbkov difúzora bude prúdenie vzduchu zo sušiča na vlasy mäkšie. Difúzor je potrebné pripojiť k otvoru na vývod vzduchu. Počas sušenia vlasov jemne potiahnite zúbky difúzora po hlave. Na odstránenie príslušenstva počkajte, kým zariadenie vychladne a jemne ich stiahnite zo sušiča na vlasy.
- Keď vytvoríte požadovaný tvar účesu, stlačte tlačidlo na fúkanie studeného vzduchu, aby ste studeným vzduchom fixovali tvar vlasov.
- Po dokončení sušenia vlasov počkajte, kým spotrebič vychladne a potom ho odložte. **NENAMOTÁVAJTE** kábel na spotrebič. Používajte závesné ucho. Týmto zabránite zamotávaniu kábla a jeho predčasnému zničeniu.

POKYNY NA ČISTENIE FILTRA VLÁKIEN

- V JEDNOTLIVÝCH SUŠIČOCH NA VLASY SA NACHÁDZAJÚ RÔZNE FILTRE NA VLÁKNA. V niektorých sušičoch na vlasy sa filter nachádza pod odnímateľným krytom a vo vzduchovom dúchadle. Niektoré sušiče vlasov NEMAJÚ odnímateľný kryt. Filter/mriežka prívodu vzduchu sa nachádza v zadnej časti sušiča na vlasy.
- Pri iných modeloch môžeme nájsť interné filtre vlákien, vo vnútri dúchadla vzduchu.
 - FILTER VLÁKIEN JE POTREBNÉ ČISTIŤ DENNE. Tým sa predlží životnosť sušiča na vlasy a môžete predchádzať prehriatiu a vypnutiu zariadenia.
 - Odstráňte kryt tak, že ho otočíte proti smeru hodinových ručičiek, až kým sa oddelí od sušiča na vlasy.
(POZNÁMKA: Môže sa stať, že kryt sa pohne aj smerom hore alebo dole a nie je možné ho otáčať a úplne odobrať zo sušiča na vlasy).
 - Použitím kefy, rukami alebo pomocou vysávača odstráňte z vnútorného filtra prach a vlákna.
Môže sa stať, že v sušiči na vlasy je filter aj v odnímateľnom kryte. V takomto prípade je potrebné aj tento filter vyčistiť takým istým spôsobom, prach a vlákna je potrebné odstrániť z vnútornej aj vonkajšej časti filtra.
 - Na výmenu krytu umiestnite ušká krytu na ryhy zadnej mriežky sušiča. Otočte kryt v smere hodinových ručičiek, až kým zapadne na svoje miesto.



MAGIC HAIR

info@magichair.hu

www.magichair.hu/magic-wind