

Magic Steaming Iron

Návod na použitie

Návod na použitie

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

POZOR – PRÍSTROJ SA NESMIE POUŽÍVAŤ V BLÍZKOSTI VANÍ, SPRCHOVÝCH KÚTOV, BAZÉNOV, ALEBO V BLÍZKOSTI TAKÝCH VECÍ, KTORÉ OBSAHUJÚ VODU ALEBO INÚ KVAPALINU!



Tento výrobok nie je vhodný na používanie vo vani alebo v sprchovom kúte!

AK PRÍSTROJ NEPOUŽÍVATE, VYTIAHNITE HO ZO ZÁSUVKY!

- Prístroj nenechávajte bez dozoru, ak je zapnutý!
- Pred zabalením nechajte prístroj vychladnúť!
- Nelejte na zariadenie vodu alebo inú kvapalinu! Neponárajte prístroj do vody alebo do inej kvapaliny!
- Neumiestňujte prístroj na mäkké látky, plast alebo na akýkoľvek povrch, ktorý je citlivý na vysoké teploty!
- Pri každom používaní sa uistite, že napätie uvedené na štítku prístroja je totožné so sieťovým napätím!
- Držte prístroj mimo dosahu detí!
- Snažte sa vyhnúť dotyku horúcej keramickej časti prístroja s tvárou, krkom alebo pokožkou hlavy!
- Neobmotávajte kábel okolo prístroja! Pravidelne kontrolujte kábel, či nie je poškodený!
- Poškodený kábel môže byť nebezpečný! Ak zbadáte poškodenie na jednotke, okamžite ju prestaňte používať, a kontaktujte nás kvôli oprave alebo výmene prístroja, aby sa predišlo vytvoreniu nebezpečnej situácii!
- Nedotýkajte sa keramickej časti prístroja počas používania, keď je horúci!
- Nepoužívajte prístroj iným ako určeným spôsobom!
- Nelejte do nádrže inú kvapalinu ako DEMINERALIZOVANÚ / DESTILOVANÚ vodu, pretože sa prístroj môže pokaziť! Ak používate vodu z vodovodu alebo inú kvapalinu, môže značne skrátiť životnosť prístroja, na ktorú sa záruka nevzťahuje (vodný kameň, iné nečistoty)

PLNENIE NÁDRŽE:

1. KROK: Skontrolujte, či je prístroj pod prúdom, či ste ho vytiahli zo zásuvky.
*Nepokúšajte s o plnenie nádrže, ak je prístroj zapnutý alebo horúci!

2. KROK: Vyberte nádrž z prístroja pomocou uvoľňovacieho tlačidla. (viď obrázok č. 1)



3. KROK: Nádrž držte v ruke hore nohami a opatrne ťahajte čierne gumové tesnenie za malé ucho smerom hore, kým sa nádrž otvorí. (Ne ťahajte silno, lebo sa tesnenie môže poškodiť!) (viď: obrázok č. 2)



4. KROK: Naplňte nádrž DEMINERALIZOVANOU / DESTILOVANOU vodou spôsobom uvedeným na obrázku č. 3, potom vráťte tesnenie na pôvodné miesto, a uistite sa, že je riadne uzatvorená. V prípade preplnenia, zotrite prebytočnú vodu čistou handrou.



5. KROK: Umiestnite nádrž naspäť do prístroja spôsobom uvedeným na obrázku č. 4. Na vrchu nádrže vidíte šípku. Umiestnite túto šípku zarovno so šípkou na prístroji, potom po stranách týchto šípok vsuňte nádrž na miesto.



6. KROK: Potom priklepnite na miesto aj jej druhú stranu. (viď obrázok č. 5) Ak ste nádrž správne umiestnili do prístroja, začujete kliknutie.

FUNKCIA PARY:

Na zadnej strane prístroja sa nachádza koleso na výstup pary, ktoré má tri polohy.



- 1. funkcia – Bez pary
- 2. funkcia – Stredná sila pary
- 3. funkcia – Silná para




Na zapnutie pary nastavte tlačidlo do správnej polohy.

*POZOR: Funkcia pary sa aktivuje iba nad 100 °C!

Po začatí používania prístroja budete vidieť únik pary cez otvory nachádzajúce sa na keramickom povrchu.



CHARAKTERISTIKA:



1 – EXTRA ŠIROKÉ TURMALÍNOVÉ PLATNE

2 – 2,5 METROV EXTRA DLHÝ PROFESIONÁLNY TEPLOVZDORNÝ KÁBEL

3 – OTOČNÝ KÁBEL O 360 STUPŇOV

4 – DIGITÁLNA ZELENÁ KONTROLKA

5 – DIGITÁLNY LED DISPLEJ INDIKÁTORA TEPLoty DO 235 °C

6 – TLAČIDLO NASTAVENIA TEPLoty

7 – TLAČIDLO ZAPÍNANIA A VYPÍNANIA

8 -5 OTVOR PRE ÚNIK PARY

9 – VODNÁ NÁDRŽ

10 – SPÍNAČ NA UVOĽNENIE ZÁMKU

11 – SPÍNAČ NA NASTAVENIE 3 STUPŇOV PARY

12 – KLIPS NA ZATVÁRANIE PLATNÍ PRE SKLADOVANIE A CESTOVANIE

13 – TLAČIDLO ZÁMKU VODNEJ NÁDRŽE

14 – TEPLOVZDORNÝ KONIEC JE PREVÁDZKOVATEĽNÁ Z AKEJKOĽVEK ELEKTRICKEJ

SIETE AUTOMATICKÉ VYPÍNANIE PO 1 HODINE NEČINNOSTI

NÁVOD NA POUŽITIE:

Pred použitím sa uistite, či vaše vlasy sú čisté a bez chumáčov! Naplňte nádrž požadovaným množstvom DEMINERALIZOVANEJ / DESTILOVANEJ vody! Pred použitím odstráňte z prístroja žltú ochrannú vrstvu! Prístroj zastrčte do zásuvky, potom držte tlačidlo zapínania a vypínania stlačené. Na žehličke je pohybujúce sa LED svetlo. Akonáhle dosiahne žehlička zvolenú teplotu, pohybujúce sa LED svetlo sa zastaví. Treba počkať 3 minúty, aby sa dosiahla maximálna teplota.

1. krok: zapnime žehličku na vlasy na najvyššiu teplotu.

2. krok: Počkajme 3 minúty bez toho, aby sme používali alebo stlačili tlačidlo pary.

3. krok: vyberme si intenzitu pary, požadovanú teplotu, a začnime ju používať.

POSTUP ŽEHLLENIA VLASOV:

1. KROK: Pripravte si vlasy. Uistite sa, že vaše vlasy sú čisté a bez chumáčov!

2. KROK: Informácia sa vzťahuje na polodlhé vlasy siahajúce po ramená. Oddel'te z vašich vlasov prameň hrúbky cca 5 cm, pri koreňoch dajte prameň medzi platne a jemným stlačením potiahnite žehličku na vlasy po vlasoch až po konce.

3. KROK: Tento krok opakujte pri každom prameni, kým nebudú vaše vlasy rovné, hebké a hodvábne.

POSTUP KULMOVANIA VLASOV:

1. KROK: Pripravte si vlasy. Uistite sa, že vaše vlasy sú čisté a bez chumáčov!
2. KROK: Oddel'te menší prameň z vašich vlasov, a položte ho medzi platne žehličky.
Hrúbku prameňov si môžete regulovať podľa toho, aké veľké vlny by ste radi dosiahli.
3. KROK: Otočte zápästou, v ktorej držíte prístroj, cca do polovice, potom potiahnite a znovu točte. Pre dosiahnutie plážového efektu, konce vlasov vynechajte z procesu. Opakujte tieto pohyby pri každom prameni.
4. KROK (VOLITEL'NÝ): Nasledujte postup v kroku č. 3, ale pre dosiahnutie pevnejších kučier točte svoje vlasy okolo prístroja od stredu prameňov, a robte pohyby, akoby ste pracovali s kulmou.
TIP: Niektorí si natáčajú svoje pramene v blízkosti tváre do opačného smeru.
5. KROK: Prehrabte si vlasy prstami a potraсте hlavou, aby ste kučery rozobrali.

Odporúčané nastavenie teploty	Typ vlasov
Nízka – 150 °C	Na rozštiepené, tenké vlasy
Stredná – 190 °C	Na normálne vlasy
Vysoká – 235 °C	Na hrubé, odolné a drsné vlasy

ČISTENIE A ÚDRŽBA:

Uistite sa, že ste prístroj vytiahli zo sieťového napätia, a je úplne vychladnutý. Aby sa účinnosť prístroja zachovala, po použití ho pretrite vlhkou utierkou! Nepoužívajte silné čistiace prostriedky, lebo by sa prístroj mohol poškodiť!

SERVIS A ZÁRUKA:

Záručný list sa osobitne nevystavuje, účtenka slúži zároveň aj ako záručný list. Záručná doba 1 rok nadobúda platnosť od dátumu uvedeného na vystavenej účtenke. Výrobok bol skontrolovaný a je nepoškodený. Ručíme za každú takú chybu výrobku, ktorú spôsobuje chyba materiálu alebo servisu počas doby záruky začínajúcej sa pôvodným dátumom nákupu. Ak sa výrobok počas záručnej doby zničí, chybu opravíme, alebo chybnú súčiastku vymeníme, ak má zákazník dôkaz o svojom nákupe. Ak v nádrži nájdete malé množstvo vody, je to úplne normálne, nakoľko sa náš výrobok 100%-ne testuje počas procesu kontroly kvality.

MOŽNÉ CHYBY

Z nádrže kvapká voda: Môže sa stať, že sa parná funkcia žehličky na vlasy používa tak, že sa nezohreje na maximálnu teplotu, vtedy je pravdepodobnosť úniku vody vyššia (nakolko voda „nemá čas“ sa premeniť na paru). Na žehličke je pohybujúce sa LED svetlo. Akonáhle dosiahne žehlička zvolenú teplotu, pohybujúce sa LED svetlo sa zastaví. Treba počkať 3 minúty, aby sa dosiahla maximálna teplota.

Návod na použitie:

1. krok: zapnime žehličku na vlasy na najvyššiu teplotu.
2. krok: Počkajme 3 minúty bez toho, aby sme používali alebo stlačili tlačidlo pary.
3. krok: vyberme si intenzitu pary, požadovanú teplotu, a začnime ju používať.

Ak si aj potom myslíte, že prístroj nefunguje správne, môžete nám ho poslať späť a môžete si pýtať výmenu, alebo vrátenie peňazí.

Para je iba občas, alebo vôbec nie je:

Para je vždy viditeľná, môže sa stať, že para je viditeľná iba za vhodných svetelných podmienok, čo však neznamená, že prístroj je pokazený / nefunguje správne, ak v nádrži neustále klesá množstvo vody, parná funkcia je určite funkčná. Ďalej sa môže stať, že sa parná funkcia žehličky na vlasy používa tak, že sa nezohreje na maximálnu teplotu, vtedy je pravdepodobnosť úniku vody vyššia (nakolko voda „nemá čas“ sa premeniť na paru). Na žehličke je pohybujúce sa LED svetlo. Akonáhle dosiahne žehlička zvolenú teplotu, pohybujúce sa LED svetlo sa zastaví. Treba počkať 3 minúty, aby sa dosiahla maximálna teplota.

Návod na použitie:

1. krok: zapnime žehličku na vlasy na najvyššiu teplotu.
2. krok: Počkajme 3 minúty bez toho, aby sme používali alebo stlačili tlačidlo pary.
3. krok: vyberme si intenzitu pary, požadovanú teplotu, a začnime ju používať.

Ak si aj potom myslíte, že prístroj nefunguje správne, môžete nám ho poslať späť a môžete si pýtať výmenu, alebo vrátenie peňazí.

Model: MD-S088

Menovité napätie: 110-220V 50/60 Hz

Výkon: 50W

Krajina pôvodu: Čína

